

15
4
5
14
11
2
7
9
8
13
3
15
4
5
6
13
7
2
7
2
7
13
10
1

A	160/01935	Lever Assembly	1
1	331/15952	Bracket Lever Pivot Back < Supersession	1
2	831/00117	Bearing	7
3	331/34525	Joint universal control linkage Supersession >	1
4	1416/0008D	Washer Spring 1/2in	2
5	1417/0014D	Lock Washer 1/2" < Supersession	2
6	161/00616	Lever Bellcrank Following < Supersession	1
7	913/00026	Clip retaining Supersession >	4
8	161/00618	Lever Bellcrank Side Position	1
9	831/00132	Bush Oil Retaining	1
10	161/00617	Lever bellcrank lift Lower	1
11	335/04970	Lever Following + Lock < Supersession *161/01157 Lever Adaptor, may also be required. Thanks*	1
12	160/01292	Rod Control Assy < Supersession	3
13	1370/0203D	Nut Lock M8 < Supersession	6
14	161/00941	Lever Main + Following	1
15	1305/0404D	Setscrew 1/2 UNF X 3/4	2