

4
5
3
2
6
5
1
10
15
16
7
5
4
12
13
11
9
14
5
4
333-R5073-1

A	333/R5073	Alternator Assembly	1
1	332/W4452	Alternator 12V 80A	1
2	333/R3323	Strut belt tension	1
3	332/S7125	Bolt special	1
4	1370/0303D	Nut Lock M10 < Supersession	3
5	1420/0008D	Washer M10 < Supersession	6
6	1315/0421D	Screw M10 x 110	1
7	1315/3424D	Bolt M10x140	1
8	332/S5444	Belt vee alternator 940 lg	1
9	333/R4555	Boss 25 x 10.5 x 16.	1
10	333/R4556	Boss 25 x 10.5 x 30.	1
11	333/R4891	Boss 25 x 10.5 x 45	1
12	1391/3314D	Capscrew M8 x 60 < Supersession	1
13	1420/0007D	Washer M8 < Supersession	1
14	1315/0414D	Screw M10 x60 G8.8 < Supersession	1
15	333/R5074	Mount alternator	1
16	4101/1200	Loctite Fluid	0