

6
15
14
8
12
13
7
6
7
6
6
5
9
3
10
4
11
2
16
17
18
19
20
A
13-13170

A	333/E2311	Valve control Includes items 16 to 20	1
1	335/A0713	Element Engine oil filter	1
2	02/950200	Cooler oil assembly Supersession > Includes items 3 and 4	1
3	:02/950196	Ring sealing Supersession >	1
4	:333/E2307	Plug	1
5	02/950198	Adapter	1
6	02/950154	Clamp < Supersession	4
7	02/950199	Hose	2
8	02/950192	Screw	1
9	333/E2309	Pipe	1
10	02/950014	Washer sealing	2
11	02/950409	Bolt Banjo	1
12	02/950205	Clip P	1
13	332/L8968	Capscrew Hex. M8 x 20 < Supersession	1
14	02/950042	Nut M8	1
15	333/E2310	Bracket support	1
16	:02/950209	Seat valve	1
17	:02/950411	Valve	1
18	:02/950212	Gasket	1
19	:333/E2316	Cover	1
20	:332/L8968	Capscrew Hex. M8 x 20 < Supersession	2