

LHF
6
7
1
2
3
4
20
21
26
19
7
27
9
10
11
5
7
17
9
10
11
18
7
23
24
1
7
6
2
3
25
23
7
29
13
14

A	⃠ Not for sale	Pad Wear Pad Components	1
1	160/00992	Pad wear assy *possible shim options 162/03186 Shim 150x60x1.5 162/03187 Shim 150x60x3.0*	4
2	162/01553	Shim 150 x 60 X 1.6THK	0
3	162/01554	Shim 150 x 60 x 3.0THK	0
4	158/30180	Shim 150 x 60 x 0.7 THK < Supersession	0
5	162/01551	Plate wear pad support	1
6	1318/0508Z	Setscrew M12 x 30 mm lg,TUF-LOK	8
7	1420/0009Z	Washer Plain M12 < Supersession	54
8	160/00991	Pad wear assy 150 x 95 x 22mm < Supersession *162/02505 Shim 150x95x0.7mm 162/01556 Shim 150 x 90 x 1.6THK 162/01557 Shim 150 x 90 x 3.0THK*	4
8	335/F5940	Pad Wear 150 X 95mm Alternative Part	4
9	162/02505	Shim 150x95x0.7mm	0
10	162/01556	Shim 150 x 90 x 1.6THK	0
11	162/01557	Shim 150 x 90 x 3.0THK	0
13	335/B5625	Pad Wear Assembly < Supersession	1
14	162/02680	Shim 280x80x3mm	0
17	1318/0511Z	Bolt M12x45mm lg,TUF-LOK	4
18	157/30109	Shim 3mm thick	0
19	159/69914	Pad Wear, 45 x 150 x 19mm < Supersession	2
20	158/30499	Shim 1.6mm < Supersession	0

21	158/30500	Shim 3.00mm < Supersession	0
23	1318/0509Z	Setscrew M12 x 35 mm TUF-LOK	6
24	162/03638	Plate 10 mm Thick	0
25	1305/3956Z	Bolt 1"UNF x11" Supersession >	0
26	331/32853	Shim 150 x 45 x 0.5 mm	0
27	1318/0507Z	Bolt M12x25mm long,TUF-LO K	4