

6
5
4
6
5
5
2
1
6
7
3
2
2
9
2
948010

A	⃠ Not for sale	Installation circuit, reset control Advanced Easycontrol	1
1	816/90013	Adaptor Tee,1/4" BSP < Supersession	1
2	649/51546	Hose 1/4BSPx300 < Supersession	2
3	25/221373	Valve check	1
4	25/221928	Valve changeover Supersession >	1
5	816/90009	Adaptor 1/4BSP F x 9/16 SAE M	3
6	1620/2051	Adaptor 1/4"BSP x 9/16"SAE *<M TBA* < Supersession	3
6	1620/2051	Adaptor 1/4"BSP x 9/16"SAE < Supersession	1
7	816/90489	Adapter extended M/M 1-1/16SAE x 3/4BSP < Supersession	1
8	25/221847	Valve Shuttle *<M TBA* use 332/E7013	1
8	332/E7013	Valve shuttle 2 x item 6 not required with 332/E7013	1
9	816/90079	Adaptor Tee, F/M/M	1