

8R
8Q
8P
8S
4
3
5
6
8B
8J
8
8L
8M
8C
8D
8E
8G
8H
8K
7
8N
8A
14
15
17
18
13
9
22
15
16
20
21
19
8H
8G
8E
8F
8E
8D
25
27
26
376662

1	128/11789	Wheel Steering ABI inc. cap and knob Supersession > *400/V8268 found in supersession chain*	1
3	:331/27487	Cap Steering Wheel < Supersession	1
4	:331/27411	Knob Spinner < Supersession	1
5	176R016VZ	Nut Lock, M16X1.5	1
6	1420/0011Z	Washer (M16) < Supersession	1
8	Not for sale	Column steering assembly *<M*	1
8	128/12950	Column assembly,tilt steer as supplied Supersession > See D3-1-2	1
8N	:331/30085	Block support	1
8J	:331/30407	Bracket tube & pivot	1
8Q	:331/31132	Bracket handle support	1
8S	:331/35694	Knob Column tilt	1
8R	:331/35700	Grommet oval,rubber	1
8P	:589/10144	Casting eye end + clip & pin gas spring	1
8F	:814/10162	Spring	1
8D	:821/10211	Circlip	2
8G	:821/10212	Ring tolerance	2
8M	:823/10411	Washer star	1
8A	:826/10936	Bolt shouldered	1
8E	:831/10294	Washer bearing	5
8H	:831/10295	Bearing column	2
8C	:904/20246	Seal	1

8L	:913/10187	Pin shoulder	1
8B	Not for sale	Shaft assembly upper & lower	1
8	Not for sale	Column steering *<M*	1
8K	:998/10830	Strut assembly,gas spring < Supersession	1
9	826/10963	Bolt shoulder steer column < Supersession	2
9	1370/0301Z	Nut Standard, M10 Supersession >	2
9	Not for sale	Multi Supersession	1
10	1315/0307Z	Setscrew M8x25 G8.8 < Supersession	1
11	1370/0203Z	Nut Lock, M8 < Supersession	1
12	1420/0007Z	Washer (M8) Supersession >	4
13	1370/0301Z	Nut Standard, M10 Supersession >	2
14	1315/0310Z	Setscrew M8x40 G8.8 < Supersession	2
15	1420/0008Z	Washer Plain M10 Supersession >	4
16	1370/0203Z	Nut Lock, M8 < Supersession	2
17	255/35203	Mount Resilient < Supersession	4
18	1315/3409Z	Bolt M10 x 35 < Supersession	4
19	Not for sale	'See Remark' See E3-10-1 ROW. or E3-10-10 USA	1
20	123/04752	Plate Retainer	1
21	821/00190	Clip 'E' < Supersession	1
22	331/36009	Coupling < Supersession	1

25	331/26480	Cover steer column shroud	1
26	826/01521	Screw M6 X 20	4